



MODE D'EMPLOI

KIT TONDEUSE 5 EN 1



BG1-F



Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3.	MESURES DE SÉCURITÉ	6
4.	DESCRIPTION GÉNÉRALE	9
5.	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	9
6.	UTILISATION DES DIFFÉRENTES LAMES	10
7.	NETTOYAGE	12
8.	LES HUILES POUR LES LAMES	13
9.	ENTRETIEN DES SABOTS	13

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

.....
.....
.....
.....**2. INFORMATION DE RECYCLAGE**

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Le symbole indique les batteries ne sont pas des déchets domestiques. Les batteries usagées doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées.

Fonctionnement de la batterie

Les batteries stockent de l'énergie électrique dans leurs cellules pour la restituer en cas de besoin. Pour augmenter la durée de vie et les capacités de vos batteries, et afin qu'elles fonctionnent correctement, respectez les indications suivantes :

- Faites en sorte de ne jamais exposer longuement la batterie aux rayons directs du soleil ou à la chaleur.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Si vous ne respectez pas ces indications, la batterie sera endommagée et pourra même exploser dans certaines conditions.
- N'ouvrez jamais la batterie, elle ne contient pas d'éléments à entretenir.
- Évitez toute salissure et tout contact avec des matières conductrices telles les substances chimiques ou les produits d'entretien.
- Pour recharger la batterie, il faut utiliser exclusivement le chargeur d'origine (DX-787MF) livré en accompagnement.
- Remplacez la batterie par une autre batterie de même type ou par une batterie équivalente qui aurait été conseillée par le fabricant.
- Les batteries ne sont pas biodégradables. Apportez les batteries devenues inutilisables à un centre d'élimination des déchets. Votre service clientèle peut vous renseigner à ce sujet.
- **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.**
- Ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables (pile) à cause des risques d'explosion.
- Respectez toujours la polarité (+ et -) et introduisant la batterie dans la tondeuse dans le bon sens sans forcer.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.


3. MESURES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Examiner le chargeur régulièrement, en particulier le câble, la fiche et l'enveloppe, pour détecter tout dommage. Si le chargeur est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant sa réparation.
- Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec.
- Attention : tous les appareils électriques peuvent être dangereux, même lorsqu'ils sont éteints.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- Ne placez pas l'appareil près de l'eau, ou à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou y être tiré.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes dans le bain ou sous la douche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas votre main dans l'eau, lorsque l'appareil y est tombé.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à l'humidité, à la pluie ou à autres liquides.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Vérifiez la tension de l'adaptateur avec le voltage de votre maison, avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Ne tirez sur le cordon, ne tournez pas ou n'enroulez pas le cordon autour de l'adaptateur.
- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu et comme il est décrit dans le manuel.
- N'utilisez pas de pièces qui ne font pas partie de cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de cet appareil.
- Ne posez l'appareil sur une surface lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé, ou lorsqu'il y a des dents de cassées sur un sabot, pour éviter toute blessure.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à des endroits

où sont utilisés des produits aérosol ou de l'oxygène.

- Fixez toujours l'adaptateur en premier à l'appareil avant de brancher le câble d'alimentation à la prise. En outre, assurez-vous auparavant que l'appareil est éteint.
- Ne laissez les lames en mouvement entrer en contact avec la peau.
- Conservez le flacon d'huile hors de portée des enfants.
- L'huile minérale doit être utilisée uniquement pour le graissage des lames de la tondeuse.
-  pour utilisation à l'intérieur uniquement.

CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

4. DESCRIPTION GÉNÉRALE

- A Poignée principale mobile
- B Interrupteur marche/arrêt
- C Raccordement pour fiche de l'appareil
- D Tondeuse
- E Peigne-sabot pour la tondeuse
- F Sélecteur
- G Tondeuse pour nez et oreilles
- H Tondeuse de précision
- I Sabot de précision
- J Mini-tondeuse
- K Tête de rasage
- L Sabot pour tailler la barbe (3 pièces)
- M Huile
- N Peigne
- O Ciseaux
- P Support de rangement
- Q Batterie



5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

À l'aide du courant électrique :

Branchez la fiche de l'appareil dans la connexion en-dessous de l'appareil. Insérez ensuite l'adaptateur dans la prise de courant et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Pour désactiver l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt. Laisser l'adaptateur aisément accessible pendant le chargement de la pour être débranché à tout moment.

Avec la batterie rechargeable :

Assurez-vous d'abord que l'appareil est éteint, puis branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise de la tondeuse (C). Insérez l'adaptateur dans la prise électrique et la batterie commencera à charger. La lumière rouge est allumée quand l'appareil charge. Nous recommandons que vous rechargez l'unité pendant 12 h. La lumière ne s'éteindra pas lorsque l'appareil est chargé.

6. UTILISATION DES DIFFÉRENTES LAMES

Vous pouvez facilement remplacer les têtes interchangeables en poussant doucement la tête de la poignée principale mobile et en plaçant la tête souhaitée sur la poignée principale mobile.



AVERTISSEMENT :

Lorsque vous coupez pour la première fois, commencez à couper sur le réglage de sabot le plus élevé afin de vous familiariser avec l'appareil.

Astuce : Notez la longueur que vous avez utilisé pour une certaine coiffure vous servira pour les coupes suivantes.

TONDEUSE ET SABOT

Vous pouvez utiliser la tondeuse avec ou sans sabot.

Attention : lorsque vous utilisez la tondeuse sans sabot les cheveux doivent être très courts.

Utilisation :

Insérez le sabot de la tondeuse que vous souhaitez. Allumez l'appareil.

Bougez l'appareil lentement dans les cheveux. Pendant la coupe, vous pouvez encore modifier la longueur en utilisant le sélecteur sur la poignée mobile. La coupe est plus efficace quand elle se fait dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Comme les cheveux poussent dans des directions différentes, vous devez déplacer l'appareil dans différentes directions (vers le haut, vers le bas ou en travers). Assurez-vous que le côté plat du peigne reste toujours en contact avec le cuir chevelu afin d'assurer un résultat régulier de coupe. Créez des mouvements qui se chevauchent pour être sûr que vous coupez tous les cheveux qui doivent l'être. Déplacez les cheveux avec un peigne en direction de l'appareil afin d'obtenir un bon résultat que ce soit avec des cheveux frisés, clairsemés ou longs. Enlevez régulièrement aux cheveux coupés qui s'accumule dans le peigne. S'il y en a beaucoup, démontez l'appareil et soufflez et/ou secouez pour les faire tomber.

TONDEUSE DE PRÉCISION ET SABOT POUR COUPE DE PRÉCISION

Avec la tondeuse de précision ou avec le sabot pour coupe de précision, vous pouvez travailler les contours. Vous pouvez utiliser l'appareil sans peigne pour couper les cheveux très courts ou couper dans la nuque et la ligne des cheveux autour des oreilles.

Attention : quand vous coupez sans peigne : l'élément de tonte coupe chaque cheveu qu'il touche.

Commencez par peigner les extrémités des cheveux au-dessus de l'oreille lorsque vous souhaitez travailler la coupe autour des oreilles.

Tenez l'appareil de manière inclinée pour qu'un coin du bloc tondeuse touche les pointes des cheveux lorsque vous travaillez la coupe autour des oreilles. Coupez uniquement les pointes des cheveux. La coupe doit être près de l'oreille. Pour couper la nuque et les favoris, il faut retourner l'appareil et le déplacer vers le bas.

Faites des mouvements lents et doux et suivez la coupe naturelle des cheveux.

SABOT POUR TONDRE LA BARBE

Avec la tondeuse de précision, vous pouvez aussi monter le sabot pour tondre la barbe à des longueurs différentes. De cette façon, vous pouvez garder votre barbe en parfait état.

MINI-TONDEUSE

Vous pouvez utiliser la mini-tondeuse pour couper des formes dans vos cheveux.

Attention : avec la mini-tondeuse, vous allez couper vos cheveux jusqu'à la racine.

Utilisation :

Fixez la mini-tondeuse sur la poignée mobile. Faites des mouvements prudents, calmes avec précision. Déplacez la tondeuse dans le sens inverse de la pousse des cheveux afin d'obtenir un bon résultat. Assurez-vous toujours que la mini-tondeuse est entièrement en contact avec la peau.

Travailler le contour des sourcils et enlever les poils isolés sur le visage :

Utilisez la mini-tondeuse pour travailler le contour de vos sourcils et enlever les poils isolés sur le visage. Ne coupez jamais vos cils avec cet appareil. Restez loin des yeux.

Fixez la mini tondeuse sur l'unité de la main. Tendez la peau près de la paupière lorsque vous souhaitez travailler le contour de vos sourcils.

Faites attention, faites de petits mouvements avec précision. Toujours déplacer la mini-tondeuse en sens contraire de la pousse des poils.

TONTE DES POILS DU NEZ ET DES OREILLES

Tondre les poils du nez :

Installez la tondeuse pour le nez et les oreilles sur la poignée mobile. Assurez-vous que vos narines sont propres. Mettez l'appareil en marche et insérez l'embout de la tondeuse dans une de vos narines. N'introduisez pas la pointe sur plus de 0,5 cm dans votre narine. Enlevez les poils indésirables avec la pointe en la déplaçant

de l'intérieur vers l'extérieur pendant que l'appareil tourne. Vous pouvez éviter la sensation de chatouillement en appuyant la pointe fermement contre la peau.

Tonte des poils des oreilles :

Préparez la tondeuse pour le nez et les oreilles sur la poignée mobile. Veillez à ce que vos oreilles soient propres. Mettez l'appareil en marche et insérer l'embout de la tondeuse dans une de vos oreilles. N'introduisez pas la pointe sur plus de 0,5 cm dans votre oreille. Enlevez les poils indésirables avec la pointe en la déplaçant de l'intérieur vers l'extérieur pendant que l'appareil tourne. Vous pouvez éviter la sensation de chatouillement en appuyant la pointe fermement contre la peau.

Attention : ne coupez jamais vos cils avec cet appareil. Restez loin des yeux.

Tondre les sourcils :

Peignez vos sourcils dans le sens de la pousse des poils. Fixez la tondeuse de précision sur la poignée. Faites glisser le peigne de précision sur la tondeuse de précision. Mettre le sélecteur sur le réglage le plus élevé, afin d'empêcher que les sourcils soient coupés trop court. Si vous trouvez que les sourcils sont encore trop longs, vous pouvez essayer un autre réglage du sélecteur. Passez la tondeuse de précision sur le sourcil du côté externe du sourcil en direction du nez.

SE RASER

Avec cet accessoire, vous pouvez aussi enlever les poils sur les bras, jambes, aisselles, visage.

7. NETTOYAGE

- N'utilisez jamais d'air comprimé, d'éponges, d'abrasifs ou détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Débranchez l'appareil et déconnectez l'adaptateur si nécessaire.
- Enlevez les sabots et autres éléments de rasage.
- Soufflez et/ou secouez pour faire tomber les cheveux des différentes pièces et/ou des sabots.
- Nettoyez les éléments et les peignes et les nettoyer à l'eau tiède ou avec la brosse de nettoyage.
- Vous pouvez nettoyer la poignée mobile avec un chiffon doux humide. Bien sécher.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Jetez l'appareil ou la batterie, à la fin de leur durée de vie non pas avec les ménagères ordures, mais apportez-les dans un centre agréé de gestion de collectivité locale afin de le faire recycler.

8. LES HUILES POUR LES LAMES

Une fois par mois, vous devez huiler votre tondeuse avec l'huile fournie. De préférence, lubrifiez votre appareil au dessus d'un papier essuie-tout ou de papier journal. Allumez la tondeuse et tenez l'appareil fermement afin que la lame tourne vers le bas. Versez une goutte d'huile sur les lames, éteignez la tondeuse et enlevez l'excès d'huile avec un chiffon doux. Assurez-vous que vous n'utilisez pas trop d'huile, n'huilez les lames pas trop souvent, cela pourrait endommager le moteur. Gardez l'huile hors de portée des enfants.

9. ENTRETIEN DES SABOTS

Les sabots de la tondeuse sont fabriqués avec grande précision, pour un usage particulier. Maniez-les avec prudence. Chaque fois que vous utilisez la tondeuse, vous devez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer les sabots et enlever les poils. Rangez toujours l'appareil pour éviter d'endommager les sabots. Soyez extrêmement prudent lorsque vous souhaitez changer les sabots ou modifier la longueur.

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour BG1-F
peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Jeu de 5 sabots de rasoir	BG1-BL		6.00 €	
Set 5 sabots	BG1-CA		5.00 €	
Brosse de nettoyage	BG1-G		2.00 €	
Batterie	BG1-BAT		5.00 €	
Adaptateur	BG1-AD		4.50 €	
Peigne	BG1-C		2.00 €	
Bouteille d'huile	BG1-D		2.00 €	
Support	BG1-SUP		2.50 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
TOTAL				



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BG1-F